



Инструкция по установке  
короб стелс  
BMW X4 G02

---

# Содержание

Состав комплекта : .....	1
Этапы установки:.....	1
Результат : .....	3
По всем вопросам обращаться: .....	4

## Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Крепежный уголок 1 шт.;
- Болт М6 60 мм 1 шт.;
- Болт М6 40 мм 1 шт.;
- Шайба М6 2 шт.;
- Резьбовая заклепка 1 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель;



## Этапы установки:

1. Убираем штатный карман (см. Рисунок 1)



Рисунок – 1

2. \*Если у Вас установлены полозья, необходимо будет его снять с левой стороны багажника, для установки короба, после установки короба полозья можно поставить обратно.



Рисунок – 2

3. В отмеченном месте сверлим отверстие 9 мм. В полученное отверстие устанавливаем резьбовую заклепку (см. Рисунок 3)



Рисунок – 3

4. Убираем элемент отмеченный на Рисунок – 4. Вокруг него убираем штатную шумку и штатным болтом прикручиваем металлическое крепление.



Рисунок - 4

5. Устанавливаем короб в нишу. Наживляем обе точки крепления. Проверяем правильность посадки короба.

Затягиваете болты в обеих точках крепления. Делайте это умеренно, чтобы не повредить металл.

6. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».

7. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 5).



Рисунок – 5

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ  
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И  
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



**!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!**

## Результат:



**Приятного прослушивания !**  
**По всем вопросам обращаться:**

**email: [operator.drive@mail.ru](mailto:operator.drive@mail.ru)**

**сайт: [www.drive-korob.ru](http://www.drive-korob.ru)**

**VK: [vk.com/club56230245](https://vk.com/club56230245)**

**тел. +7 (86365)4-31-11**

**сот.тел. +7 (918) 551-38-71**