



Инструкция по установке короб стелс BMW 3 F30

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	3
По всем вопросам обращаться:	3

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Крепежный элемент 1 шт.;
- Болт М6 40 мм 2 шт.;
- Болт М6 60 мм 3 шт.;
- Шайба М6 7 шт.;
- Гайка М6 1 шт.;
- Резьбовая заклепка М6 1 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Снимаем обивку в левом крыле багажника. В отмеченном месте (см. Рисунок 1) расширяем отверстие до 9 мм, устанавливаем резьбовую заклепку (при помощи заклепочника, либо при помощи болта)



Рисунок – 1

2. Устанавливаем крепежный элемент (см. рисунок – 2), используем болты 40 мм.



Рисунок – 2

3. Устанавливаем на место обивку.
4. Ставим короб обратно в нишу, наживляем все три точки (левых верх и две точки крепления через дно короба к крепежному элементу) крепления, проверяем стыковку с обивкой и после затягиваем все три болта.
5. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
6. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 5).



Рисунок – 3

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



**Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:**

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71