



Инструкция по установке
короб стелс для BMW 5
F10

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	3
По всем вопросам обращаться:	3

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1 шт;
- Болт М6 20 мм 1 шт.;
- Болт М6 70 мм 1 шт.;
- Шайба М6 2 шт.;
- Резьбовая заклепка 2 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель.



Этапы установки:

1. В левой нише багажника убираем карман, чтобы получилось, как на рисунке 1



Рисунок – 1

2. Убираем штатную клипсу, вместо нее просверливаем отверстие 9 мм и вставляем резьбовую заклепку, при помощи заклепочника, если его нет, в Youtube можно найти видео, как вставить резьбовую заклепку без

инструмента. (см. рисунок 2);



Рисунок – 2

3. В отмеченном месте просверливаем отверстие 9 мм и устанавливаем резьбовую заклепку. (см. рисунок 3).



Рисунок - 3

4. Провода для сабвуфера рекомендуем проводить, через отмеченное отверстие (см. рисунок 4)



Рисунок - 4

5. Вставляем короб в левое крыло, плотно прижимаем к обшивке. Наживляем болт М6 20 мм в верхнее крепление, болт м6 70 мм в боковое крепление.
6. Когда оба болта наживлены, начинаем затягивать верхний болт, потом боковой.
7. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
8. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71