



Инструкция по установке короб стелс BMW X3 G01

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	3
По всем вопросам обращаться:	3

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 60 мм 2 шт.;
- Болт М6 40 мм 1 шт.;
- Шайба М6 3 шт.;
- Резьбовая заклепка 3 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Убираем штатный карман (см. Рисунок 1)



Рисунок – 1

2. *Если у Вас установлены полозья, необходимо будет его снять с левой стороны багажника, для установки короба, после установки короба полозья можно поставить обратно.



Рисунок – 2

3. В отмеченных местах сверлим отверстие 9 мм. В полученные отверстия устанавливаем резьбовые заклепки (см. Рисунок 3)



Рисунок – 3

4. Устанавливаем короб в нишу. Наживляем все три точки крепления. Проверяем правильность посадки короба. Затягиваете болты во всех точках крепления. Делайте это умеренно, чтобы не повредить металл и обивку !
5. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
6. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 3).



Рисунок – 4

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место
динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71