



Инструкция по установке
короб стелс для Geely
Tugella ver. 2

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :.....	2
По всем вопросам обращаться:	2

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Заклёпка резьбовая М6 2 шт;
- Болт М6 60 мм 2шт;
- Шайба М6 2 шт;
- Терминал;
- Уплотнитель.



Этапы установки:

1. Убираем пол и пенопласт из подпола.
2. На место пенопласта кладем короб, проверяем правильность его посадки.
3. Откручиваем терминал на коробе.
4. Делаем разметку на металле для резьбовых заклепок, через отверстия в коробе (одно находится на против терминала, другое на против отверстия для сабвуфера).
5. Убираем короб.
6. Делаем отверстия в металле сверлом 9 мм, устанавливаем в них резьбовые заклепки (при помощи заклепочника, если нет данного инструмента, можно найти в интернет как устанавливается резьбовая заклепка при помощи болта)
7. Ставим на место короб. Прикручиваем его к получившимся креплениям.
8. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
9. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 1).



Рисунок – 1



РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ

!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



По всем вопросам обращаться:

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/driveaudioVK:

vk.com/club56230245 тел.

сот.тел. +7 (918) 551-38-71